

FlexControl G2 Trådløst styresystem

informasjon og veiledning til sluttbruker

Trådløst styresystem

Produktinformasjon

Sendere	1 stk
Mottagere	1 stk
Totalt antall kanaler	2

Tilgangskoder

Tilgang	Kode	Tilganger
Operatør	1221	Standard bruker Kun kjøring av forhåndsprogrammerte grupper. <i>Ved aktivering av vilkåring knapp for gruppen, vil begge knapper og maskiner aktiveres.</i>
Admin	2112	Admin-bruker Enkeltkjøring av motorer, uten grupper. <i>Ved gruppestopp for eksempel pga overlast, eller ved behov for høydejustering av enkeltmaskiner, vil Admin-bruker kunne logge inn og justere motorgrupper enkeltvis.</i>

Gruppering

Knapp	Mottager	Talje	Grupp id
1	1	1+2	LX1
2	1	1+2	LX1

Motorfordeling

Knapp	Mottager	Talje	Maskin id
1	1	1	LX1.1
2	1	2	LX1.2





Advarsel

- *Systemet skal kun benyttes av operatører som har gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr §10.*
- *Der FlexControl G2 systemet er en del av et komplett installert sceneteknisk anlegg..*
 - *..skal det gjennomføres dokumentert sikkerhetsopplæring på hele anlegget, etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr §10.*
 - *..skal denne brukermanualen, og annen nødvendig og formålstjenelig dokumentasjon vedlegges den komplette FDV for anlegget.*
 - *..skal kontrollsystemet og dets funksjoner også kontrolleres av sakkyndig kontrollør.*
 - *..skal kontrollsystemet og dets funksjoner erklæres i samsvar under den komplette samvsarserkæring for hele anlegget.*
- *Feil bruk av løfte- og kontrollsystemer kan forårsake alvorlig personskade eller tap av menneskeliv.*

Vern

Systemet innehar følgende vern:

- Vern mot overlast
 - Systemet aktiverer stopp på gruppe eller enkeltmaskin ved overlast
- Vern mot feilaktig aktivering under kjøring
 - Mens piltaster holdes inne er det ikke mulig å aktivere andre knapper på senderen.

Betjeningsanvisning

1. Påse at alle maskiner og mottagere har driftsstrøm påsatt
2. Slå på sender
 - I. Løs ut E-stopp på undersiden av senderen
Senderen slås av automatisk etter en viss tids inaktivitet. Dersom senderen er avslått på grunn av lengre tids inaktivitet må E-stopp på trykkes inn også løses ut for å aktivere senderen.
3. Logg inn i systemet
Displayet viser informasjon om PIN kode.
 - I. Trykk inn den pinkode som tilsvarer den tilgangen man behøver (ref. Tilgangskoder)
 - II. Aktiver de knapper på senderen tilsvarende den eller de maskiner eller grupper som skal kjøres (ref. Gruppering)
 - III. Bekreft ved å holde begge piltaster (start opp / start ned) inne til et lydsignal fra senderen høres som bekreftelse.

Du er nå logget inn i systemet med din tilgang, systemet er aktivert og klart til bruk.
4. Gjennomfør kjøring av maskiner
 - I. Trykk inn knapp for aktivisering av den maskin eller gruppe som skal kjøres
 - II. Hold inne kjøreknapp med pil for den retning som skal kjøres
 - III. Ved ønsket posisjon slippes kjøreknappen og maskinen stanser
5. Slå av sender
 - I. Trykk inn E-stop på undersiden av senderen.
6. Lading av sender
 - I. Lader plasseres i medfølgende ladekrybbe