





Manual del usuario / Manuel d'utilisation / Users Manual / Benutzerhandbuch / Manuale utente

CONTENIDO / CONTENU / 目录
1. HydraPanel (FP6)
2. DiffusorSheet 100 (FP6-DS-100)
3. Intensifier 80 (FP6-INT-80)
4. SoftFrame 100 (FP6-SF-100)
5. EggCrate 40 (FP6-EGC-40)
6. EggCrate 60 (FP6-EGC-60)
7. GelHolder (FP6-GH)
8. ConnectorPlate (FP6-CP)
9. BabyPin 1/4" (AX-BBP-1/4)
10. 2x DC Cover (PB15-PLC)
11. 2x DC Cover (PB15-PLC)
12. Users Manual / Benutzerhandbuch / Manuale utente

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO / APERÇU DU PRODUIT / 产品概貌

Parte frontal / Avant / 前视图
1. Pixel

Inmas / Aimants / 磁铁
controllable individualmente / à contrôle individuel / 可单独控制

Parte posterior / Arrière / 后视图
Panel de control con deslizador táctil / Panneau de commande avec TouchSlider / 触控板控制的面板
Imán / Aimant / 磁铁

3 rosas MS / 3x 磁铁 MS
Soporte para accesorios / Porte-accessoires / 冷靴
Cáncamo de seguridad / Anneau de sécurité / 安全孔

Vista lateral / Vue latérale / 侧视图
Conectores DC / Prises CC / 直流插孔
Contactos de carga / Contacts de recharge / 充电接口

EMPLEO / UTILISATION / 使用
1. Panel de control integrado / Panneau de commande intégré / 集成控制面板
2. Usar los botones del menú para navegar por el menú principal. / Utilisez les boutons du menu pour naviguer dans le menu principal.

5. Emparejar con dispositivos de iluminación / Coupler avec des lampes / 与灯具配对
Encienda el dispositivo de iluminación. / Allumez le dispositif de lumière.

6. Conexión a un transmisor CRMX / Relier à un transmetteur CRMX / 连接到 CRMX 发射器
HydraPanel puede ser controlado por un transmisor CRMX.

7. Múltiples modificadores de luz / Modificateurs de lumière / 多个灯光修饰器
HydraPanel puede ser controlado por un modificador de luz.

8. BabyPin 1/4" (AX-BBP-1/4)
BabyPin 1/4" puede ser fijado en un soporte para accesorios.

9. DiffusorSheet 100 (FP6-DS-100)
DiffusorSheet 100 puede ser usado para proteger la pantalla.

10. Intensifier 80 (FP6-INT-80)
Intensifier 80 puede ser usado para aumentar el brillo de la pantalla.

11. SoftFrame 100 (FP6-SF-100)
SoftFrame 100 puede ser usado para reducir el brillo de la pantalla.

12. EggCrate 40 (FP6-EGC-40)
EggCrate 40 puede ser usado para reducir el brillo de la pantalla.

13. EggCrate 60 (FP6-EGC-60)
EggCrate 60 puede ser usado para reducir el brillo de la pantalla.

14. Deslizador táctil / TouchSlider / 触控板
El dispositivo HydraPanel puede ser controlado por el TouchSlider.

15. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

16. Deslizador táctil / TouchSlider / 触控板
El dispositivo HydraPanel puede ser controlado por el TouchSlider.

17. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

18. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

19. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

20. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

21. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

22. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

23. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

24. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

25. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

26. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

27. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

28. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

1. Afin de commander vos lampes avec l'AsterApp, connectez-les au bouton principal de l'AsterBox.
2. Utilisez l'AsterApp pour contrôler votre HydraPanel.
3. Utilisez l'AsterApp pour contrôler votre HydraPanel.

Conectar la AsterBox como BTB / Connecter l'AsterBox comme BTB / 连接 AsterBox 作为 BTB
Panel de control con deslizador táctil / Panneau de commande avec TouchSlider / 触控板控制的面板

Conectar el dispositivo de iluminación como BTB / Connecter le dispositif de lumière comme BTB / 连接 BTB 作为 BTB
Panel de control con deslizador táctil / Panneau de commande avec TouchSlider / 触控板控制的面板

10. Combinar HydraPanels / Combiner les HydraPanels / 组合 HydraPanel
Pueden conectarse hasta cuatro HydraPanels utilizando los Conectores Plate.

11. Múltiples modificadores de luz / Modificateurs de lumière / 多个灯光修饰器
HydraPanel puede ser controlado por un modificador de luz.

12. BabyPin 1/4" (AX-BBP-1/4)
BabyPin 1/4" puede ser fijado en un soporte para accesorios.

13. DiffusorSheet 100 (FP6-DS-100)
DiffusorSheet 100 puede ser usado para proteger la pantalla.

14. Intensifier 80 (FP6-INT-80)
Intensifier 80 puede ser usado para aumentar el brillo de la pantalla.

15. SoftFrame 100 (FP6-SF-100)
SoftFrame 100 puede ser usado para reducir el brillo de la pantalla.

16. EggCrate 40 (FP6-EGC-40)
EggCrate 40 puede ser usado para reducir el brillo de la pantalla.

17. EggCrate 60 (FP6-EGC-60)
EggCrate 60 puede ser usado para reducir el brillo de la pantalla.

18. Deslizador táctil / TouchSlider / 触控板
El dispositivo HydraPanel puede ser controlado por el TouchSlider.

19. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

20. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

21. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

22. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

23. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

24. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

25. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

26. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

27. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

28. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

29. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

30. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

31. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

32. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

33. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

34. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

35. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

36. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

37. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

38. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

39. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

40. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

41. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

42. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

43. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

44. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

45. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

46. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

47. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

48. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

49. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

50. Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整
Ajuste de color / Régler la couleur / 色彩调整

--- Español ---
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
No utilice el dispositivo en zonas expuestas a altas temperaturas.
No exponer al equipo al calor.
No usar o recargar el dispositivo si está dañado.

--- Español ---
ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

ESPECIFICACIONES - DATOS TÉCNICOS
Código de pedido: FP6
Motor LED: RGBMint Amber
Potencia LED total: 25W
Consumo de energía LED: 17W

故障排除
问题: 灯具不工作
可能的原因: 电池未充满
解决方案: 将其连接到交流电源, 然后重新充电

故障排除
问题: 灯具闪烁
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 电池无法充电
可能的原因: 电池可能已充满
解决方案: 尝试使用不同的充电器

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法

故障排除
问题: 灯具无法正常工作
可能的原因: 灯具没有正确安装
解决方案: 重新安装是一种很好的做法